

## POSTUP INŠTALÁCIE:

1. **Príprava podkladu:** Upravte povrch do roviny so sklonom 1 – 1,5 %, aby bol zabezpečený plynulý odtok vody.
2. **Nosná vrstva:** Na pripravenú plochu rozložte vrstvu kameniva frakcie 5 – 31,5 mm a mechanicky ju zhutnite. Odporúčaná hrúbka je 20 – 40 cm, podľa očakávaného zaťaženia.
3. **Vyrovnávacia vrstva:** Na zhutnenú nosnú vrstvu naneste kamenivo frakcie 5 – 8 mm. Túto vrstvu zhutnite a zarovnajte na hrúbku 3 – 4 cm.
4. **Geotextília:** Celú plochu prekryte záhradnou geotextíliou, ktorá zabráni premiešavaniu vrstiev a zlepši stabilitu podložia.
5. **Pokládka parkovacích zatravnovacích dosiek:** Zatravnovacie dosky spájajte pomocou zámkového systému „klik“ a pevne ich ukotvite na pripravený podklad.
6. **Výplň buniek:** Vyplňte panely trávny substrátom, štrkom alebo iným vhodným materiálom podľa požiadaviek použitia.

Pre zvýšenie stability systému, najmä na svahovitých plochách, odporúčame dosky dodatočne fixovať plastovými klincami dĺžky 25 cm. Každú dosku má pripravené vodiace otvory pre ich jednoduché a pevné uchytenie.

## Rozmery a technické špecifikácie

- **Celkový rozmer:** 570 × 380 × 40 mm
- **Počet kusov na 1 m<sup>2</sup>:** 4,6 ks
- **Hmotnosť jedného kusu:** 1 kg
- **Materiál:** recyklovaný PE/PP bez ťažkých kovov
- **Nosnosť:** 400 t/m<sup>2</sup>
- **Farba:** čierna
- **Hrúbka steny:** 6 mm
- **Priemer buniek:** 60 mm
- **Vodopriepustnosť:** 87 %
- **Paleta:** 73 m<sup>2</sup>

